追加説明

急に、PP バンドが全くくっつかなくなってしまった場合

PP バンドを溶着するヒータープレートがずれてしまった可能性があります。 元の位置に戻せば復旧できる可能性があります。



+ ネジを外し、天板を外す。

(⊕ねじではなく、○ (六角ねじ) の場合は、本体の前脚に 緑のテープで工具 (六角レンチ) がつけてあります。)

■注意

- ・電源を切ってから作業してください。
- ・ヒーターは電源を切った直後は熱いので 直接触らないでください。



・⊕ネジを2か所外す。 WARNING と書かれた プレートを外す。 すると、ヒータープレートが見えてきます。



ヒータープレートが台座から外れていないか、チェックしてください。







ヒータープレートをカチッとはめ込まれる位置に合わせて ください。